



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA VÁLVULAS DE ESFERA IP-362 / IP-363 / IP-364

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

Para tuberías roscadas

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
2. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
3. Ajuste la válvula de esfera con la mano y apriete suavemente con la herramienta adecuada, por el lado del cuerpo de la válvula que va conectada al tubo
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

Recomendación:

Se recomienda operar la válvula, aunque no esté en funcionamiento cada 3 meses, para evitar acumulación de sarro.