

Inserto de Aireador

Flujo Estándar / Repuesto

AI-202

- ✓ Punta suave para fácil limpieza de acumulación de sarro
- ✓ Fácil Instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Sistema de cierre hermético
- ✓ Contiene filtro anti-sarro
- ✓ Contiene empaque para aireador de rosca interna /externa

Material de Fabricación

- ✓ Canastilla Acetal gris oscuro
- ✓ Filtro Acetal Rojo
- ✓ Empaque rosca externa EPDM de 2.5 mm
- Empaque rosca interna EPDM de 1.8 mm

Características

- ✓ Flujo Regulado Con aireador de 8.3 lpm (2.2gpm)



Para Instalarlo:
Cambie únicamente la parte inferior del aireador de grifo
Conserve el casquillo cromado original.

1. Retire el viejo aireador del grifo.
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo para una instalación más fácil
4. Coloque el nuevo inserto de aireador dentro del casquillo cromado original
5. Para casquillos con rosca externa, utilice el empaque grueso
Para casquillos con rosca interna, utilice el empaque delgado
6. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente