



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LLAVES DE JARDÍN

IP-701 / IP-702 / IP-705P / IP-711 / IP-712 / IP-714 / IP-715

---

Leer todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

### Para tuberías con terminal roscada:

- 1 Asegúrate de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
- 2 Aplica cinta selladora a la rosca de la llave que va conectada a la terminal
- 3 Aprieta la llave con la mano y ajusta con la herramienta adecuada
- 4 En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca



COFLEX, S.A. de C.V. Av. Hidalgo Pte. 602  
Col. Monterrey Centro C.P. 64000  
Monterrey, Nuevo León, México.

En Perú importado por: **COFLEX PERÚ, S.A.C.**  
**RUC: 20506169918** Jr. Samame Dávila,  
Alberto No. 1400 Int. 1408 Lt. 2  
Urb. Cercado Santiago de Surco - Lima - Perú