



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK HORIZONTAL TIPO "CLAMPETA" IP-646 / IP-647

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

Para tuberías roscadas:

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
2. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
3. Instale la válvula de manera horizontal, en el sentido que marca la flecha del flujo de agua
4. Ajuste la válvula con la mano y apriete suavemente con la herramienta adecuada
5. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca



Recomendación:

La válvula debe ser instalada en posición horizontal