

# ContraCanasta Premium Satinada PH-400



## Instrucciones de Instalación

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
  2. Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
  3. Coloque el anillo de hule y la contra de polipropileno por la parte inferior del fregadero.
  4. Enrosque el tornillo de latón por la parte superior y apriete con una moneda o con un desarmador plano.
  5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA.
- Se recomienda no apretar en exceso.
6. Conecte el cēspol a la parte inferior del tubo. Verifique que no haya fuga de agua. Si ēsta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

### Diagrama de partes

