

# Paquete para Lavabo

## Tubería Roscada

Vinilo Reforzado

PS-C150

✓ Incluye todo lo necesario para instalar lavabos



**PS-C150**

- 2 Conectores flexibles Coflex con llave integrada 1/2" X 1/2"A.M. x 40 cm
- 1 Trampa Plástica
- 1 Chupón Universal
- 1 Contra para Lavabo

## CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

### Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm<sup>2</sup>/145 psi

### Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Reforzado
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- Férula Latón Niquelado
- Tuerca Termoplástico de alta densidad

### Materiales de Fabricación

- Trampa para lavabo Polipropileno
- Chupón universal PVC Flexible
- Llaves de control Latón Niquelado
- Contra para lavabo Polipropileno

### Características

- Conector Flexible 1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 40 cm
- Trampa para lavabo De 1 1/4"
- Chupón universal Para entrada de 1 1/2" y 1 1/4"
- Llaves de control Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M.
- Contra para lavabo Contra de 15 cm de largo

#### Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la caja de la contra.
4. Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloque la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

#### Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
4. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
5. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.
6. Apriete el otro extremo del conector a la mezcladora, apriete firmemente y verifique que no haya fugas.

#### Instale la trampa de acuerdo al diagrama

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo o para terminal de campana, instálelo del lado adecuado.

Si lo desea puede cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

