

# Válvula para Coladeras PC-B121



## Instrucciones de Instalación

1. Retire la rejilla y la campana en caso de que su coladera la incluya. Utilice el empaque de acuerdo al diámetro de la coladera donde se va a instalar.
2. Coloque la válvula en el orificio de la coladera presionándola hasta que tope. Vuelva a colocar la rejilla de la coladera (sin la campana).

