

Estuche de Reemplazo

de Aireadores para Grifo

AI-200

- ✓ Fácil instalación
- ✓ No se necesitan herramientas
- ✓ Compatible con la mayoría de los aireadores de grifos

Material de fabricación:

Llave inglesa para instalación de aireadores

- ✓ Cuerpo: Fibra de vidrio gris claro
- ✓ Manga: silicón

Inserto de aireador 8.3 lpm / 2.2 gpm

- ✓ Filtro: acetal rojo
- ✓ Canastilla: acetal gris oscuro

Inserto de aireador para baja presión

- ✓ Filtro: acetal azul, corona blanca
- ✓ Canastilla: acetal gris oscuro

Empaque para rosca externa

- ✓ EPDM de 2.5 mm

Empaque para rosca interna

- ✓ EPDM de 1.8 mm



Contenido:

Llave inglesa duradera para instalación de aireadores sin producir daños al acabado.

Insertos de tamaño regular con malla anti-sarro Honeycomb

2 insertos azules – Flujo lleno para baja presión

2 insertos rojos – Flujo controlado - 8.3 lpm/2.2 gpm



Instrucciones:

- 1) Quite el aireador del grifo, coloque la llave inglesa alrededor del mismo y gire a la derecha.
- 2) Quite todos los empaques viejos que pudieron haber quedado atrapados dentro del grifo.
- 3) Limpie la rosca del grifo para una instalación más fácil.
- 4) Coloque el nuevo inserto de aireador dentro del casquillo cromado original.
- 5) Para casquillos con rosca externa, utilice el empaque grueso. Para casquillos con rosca interna, utilice el empaque delgado. Instale en forma manual.
- 6) Abra el grifo, En caso de fuga, ajuste firmemente.