Rociador Giratorio

Ajuste Vertical / Flujo Lleno

AI-300

- Fácil Instalación
- No necesita herramientas para su instalación
- Ideal para grifos de cocina

  Rosca interna /externa
- Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca interna o externa



Material de Fabricación

☑	Cuerpo	Acetal cromado / negro y latón cromado
	Flow washer for BBS long / classic	
☑	Exterior	Hule blanco santoprene
	Interior	Superior dorado
		Inferior disco de acero inoxidable

Características

- ☑ Flujo estándar 2.2 gpm



Instrucciones:

1. Quite el viejo aireador del grifo. Utilice una llave inglesa de ser necesario.
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo.
3. Limpie la rosca del grifo para una instalación más fácil.
4. Para grifos con rosca interna use el adaptador en su lugar. Instale en forma manual.
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente.

Si desea ahorrar agua instale el disco regulador de flujo incluido. Presione el disco regulador de flujo en el orificio, con la base plana hacia abajo. Instale el rociador como se indica.

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en EUA

FTC-247 Rev. C