

REGADERA FIJA DE MASAJE 3 POSICIONES



- **3 Posiciones**
Lluvia abundante
Masaje
Goteo
- **Fácil instalación**

PR-C400

Material de Fabricación

Cuerpo	ABS Cromado
Empaque de malla	Acero Inoxidable / Nitrilo
Conexión giratoria	Latón Cromado

Características

Esta regadera trabaja y debe ser utilizada para Media/Alta presión cuyos rangos serán tomados de acuerdo a la siguiente tabla:

Media Presión


1.0 a 3.0 kg/cm² para 4 a 12 niveles de edificación*
(Presión común red municipal)

Alta Presión

3.0 a 6.0 kg/cm² más de 12 niveles de edificación*
(Común con equipo hidroneumático)

*Niveles de edificación especificados en caso de alimentación mediante depósito superior de agua (Tinaco).


Instalación





1.- Retira la regadera que vas a cambiar.



2.- Limpia bien la rosca para prevenir fugas. Asegúrate que el empaque esté puesto en la nueva regadera antes de instalar.



3.- Recomendamos colocar cinta selladora en la rosca del tubo. Instale la nueva regadera y apriete suavemente con la mano. Si es necesario ajuste con la herramienta adecuada.



FTC-204 Rev. E



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en China